

Пример настройки роутеров фирмы TRENDnet.

Внимание! Перед настройкой роутера рекомендуется обновить прошивку маршрутизатора (роутера) до последней версии. Последние версии прошивок можно найти на сайте производителя.

Подключите устройство к компьютеру (желательно проводом, поставляющимся в комплекте). Откройте "**Internet Explorer**" или аналогичный браузер, наберите в строке адреса "**192.168.0.1** или 192.168.1.1" (в некоторых моделях роутеров адрес может быть другим). Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.

Укажите Login и Password (Логин и Пароль) в соответствии с указанными производителем данными по умолчанию. Обычно они нанесены на наклейке снизу, либо на корпусе маршрутизатора (роутера).

Выберите вкладку: **Main – WAN**.

Далее выбираете:

1. Connection Type – **L2TP**.
2. Server IP / Name: **l2tp.naltel.ru**
3. L2TP **Account** (имя пользователя) и L2TP **Password** (пароль) – вводите в соответствии с вашими «**идентификационными данными для доступа в интернет**» из памятки пользователя.
4. Нажимаете «**Apply**».

TRENDnet N150 Wireless Router TEW-712BR

WAN Help

Connection Type	L2TP <input type="checkbox"/> Dynamic IP <input type="radio"/> Static IP
IP Address	0.0.0.0
Subnet Mask	0.0.0.0
Gateway	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
MAC Address	00 - 00 - 00 - 00 - 00 - 00 Clone MAC Address
Server IP / Name	l2tp.naltel.ru
L2TP Account	
L2TP Password	
Retype L2TP Password	
Auto-reconnect	<input checked="" type="radio"/> Always-on <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Connect-on Demand
Idle Time Out	5 Minutes
MTU	1400

Cancel Apply

Copyright © 2012 TRENDnet. All Rights Reserved.

Для настройки WiFi сети выбираете: **Wireless – Basic**.

1. В поле «**SSID**» вводите название вашего Wi-Fi, либо оставляете заводское.
2. Нажимаете «**Apply**».

The screenshot shows the 'Basic' configuration page for wireless settings. On the left is a navigation menu with 'Wireless' selected. The main area contains the following fields:

Wireless	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
SSID	TRENDnet712
AutoChannel	<input checked="" type="checkbox"/>
Channel	6
802.11 Mode	2.4Ghz 802.11b/g/n mixed mode
Channel Width	Auto 20/40 MHz
SSID Broadcast	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled
WMM	<input type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled

Buttons: Cancel, Apply

3. В поле «**Passphrase**» введите придуманный вами пароль для Wi-Fi.
4. Нажимаете «**Apply**».

The screenshot shows the 'Security' configuration page for wireless settings. On the left is a navigation menu with 'Wireless' selected. The main area contains the following fields:

Authentication Type	WPA-AUTO
PSK/EAP	<input checked="" type="radio"/> PSK <input type="radio"/> EAP
Cipher Type	<input type="radio"/> TKIP <input type="radio"/> AES <input checked="" type="radio"/> Auto
Passphrase :	
Confirmed Passphrase :	

Buttons: Cancel, Apply, Clear

Перезагружаете роутер. Настройка роутера завершена.